ORBIT 2 – Réveil radio piloté avec mode silencieux

MODE D'EMPLOI

1- Pour démarrer le réveil
Insérer la pile dans le compartiment de pile en respectant la polarité indiquée. Le réveil commencera à recevoir automatiquement le signal de l'heure DCF77.

2- Mode de réception du signal de l'heure
a) Réception automatique
- La réception de l'heure démarre après insertion de la pile
- Le réveil synchronise l'heure deux fois par jour
b) Réception manuelle
- Une réception du signal de l'heure peut être démarrée en appuyant sur le bouton WAVE pendant 3 secondes.
Après avoir démarré une réception totale, l'aiguille des secondes, minutes et heures se déplaceront sur 12 heures et y resteront tant que la réception a lieu. Une réception totale peut prendre de 3 à 10 minutes. Une fois la réception achevée avec succès, le réveil déplacera les aiguilles à l'heure exacte et continuera de fonctionner comme un réveil. Si la réception n'est pas bonne, le réveil commencer à fonctionner à partir de la position 12 heures. Dans ce cas, vous devrez ajuster l'heure manuellement.

3- Mode de réglage manuel de l'heure
Appuyez sur le bouton SET et le maintenir enfoncé. Vous venez d'entrer dans le mode de réglage de l'heure manuel et l'aiguille des minutes continuera à avancer tant que vous appuyez sur le bouton SET. Le réveil sortira du mode de réglage de l'heure si vous n'appuyez pas sur la clé SET pendant plus de 6 secondes et continuera de fonctionner en tant que réveil. Après, le réveil synchronise l'heure deux fois par jour

4- Reset
Dans de rares occasions, le réveil peut ne pas répondre ou ne pas fonctionner correctement en actionnant les boutons. Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation du réveil en appuyant sur le bouton RESET à l'arrière du réveil. En procédant ainsi, le réveil démarrera à nouveau dans le même mode comme décrit ci-dessus, après avoir inséré une nouvelle pile.

5- Pour régler l'alarme
Tourner le bouton à l'arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille de l'alarme à l'heure désirée.
Ensuite, placer le bouton d'alarme ON/OFF en position ON.
Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme sonnera pendant 2 minutes avec une intensité croissante. Pour interrompre l'alarme, veuillez lire la section ci-dessous "7-Rappel d'alarme".

6- Mode silencieux (pour éviter tout bruit occasionné par le mouvement du réveil)
Le mode silencieux est activé en plaçant le bouton d'alarme ON/OFF à l'arrière du réveil en position "ON". L'aiguille des secondes se déplace alors sur 12 heures et y reste jusqu'à ce que le bouton soit placé à nouveau dans la position OFF. Après activation/désactivation du mode silencieux, il se peut que vous deviez attendre jusqu'à 1 minute pour voir l'aiguille des secondes s'arrêter ou repartir.

7- Rappel d'alarme
a) Manuel
Au cours de la sonnerie d'alarme de 2 minutes, vous pouvez appuyer sur le rappel d'alarme (bouton à l'arrière en haut du bouton d'alarme ON/OFF). L'alarme sera ensuite interrompue pendant 4 à 5 minutes, puis sonnera à nouveau. Vous pouvez répéter de tels cycles de rappel d'alarme pendant 40 minutes à partir

de l’heure d’alarme initiale. Ensuite, le réveil s’arrêtera et, si l’alarme est laissée sur "ON", sonnera à nouveau à l’heure réglée 12 heures plus tard.
b) Automatique
Si aucune clé n’est pressée pendant la sonnerie d’alarme de 2 minutes, l’alarme sera répétée après 5 minutes automatiquement (se répète pendant les 40 minutes mentionnées ci-dessus). Ensuite, le réveil s’arrêtera et, si l’alarme est laissée sur "ON", sonnera à nouveau à l’heure réglée 12 heures plus tard.

8- Lumière
Presser le rappel d’alarme pour activer également la lumière de l’écran pendant 3 secondes.

REMARQUE RELATIVE A LA PILE
- La pile dure un an au max. Remplacer la pile une fois par an pour garder le réveil opérationnel et précis
- Retirer la pile lorsque le réveil n’est pas utilisé pendant une longue période.

REMARQUE RELATIVE A L‘HORLOGE
Le signal horaire DCF 77 est émis par l'horloge atomique située à Mainflingen près de Francfort sur le Main. L‘émetteur grandes ondes a une portée allant jusqu’à 1500 km. Si vous avez des problèmes de réception, veuillez prendre en considération les points suivants :
- Au cours de la nuit, l’atmosphère contient moins de perturbations et la probabilité de réception est ainsi accrue. Une réception par jour suffit largement pour garantir une précision de l’heure de +/- 1 seconde
- Veillez à respecter un écart de l'appareil d'au moins 2 mètres (8 pas) par rapport à des sources parasites éventuelles comme la TV, l’écran d’ordinateur, le micro-ondes etc.
- Dans des locaux possédant des murs en béton ou en métal (par ex. des caves, des bureaux modernes etc.), la réception du signal peut être aggravée par l‘antiparasitage. Dans un tel cas, cherchez un lieu plus adapté à proximité d’une fenêtre. Il peut parfois être utile de pivoter l’appareil de 90° pour mieux orienter l’antenne de réception.

SPECIFICATION RELATIVE AU PRODUIT
Température de service 0°C à +50°C; précision du quartz (2,5V/25°C) +/- 30 secs/mois ;
Longévité de la pile 1 an

SUPPORT
Cet appareil est un nouveau produit de Irox Development Technology. Toutes les données ont été fournies et contrôlées au moyen d’un appareil fonctionnel. Il se peut que des ajustements et améliorations soient effectués sur l’appareil, n’ayant pas pu être ajoutés à ce mode d’emploi pour des raisons liées à la technique d’impression. Si vous constatez des divergences qui vous compliquent la manipulation et l'utilisation de l'appareil, vous pouvez toujours télécharger gratuitement sur www.irox.com le dernier mode d'emploi en vigueur sur votre PC.

© Irox Development Technology

CE